



GRZEJNIK WYSTĘPUJE W WERSJI PIONOWEJ JAK I POZIOMEJ
FORMY ZASILAŃ DOSTĘPNE W ZALEŻNOŚCI OD KONFIGURACJI PODŁĄCZEŃ GRZEJNIKA



STANDARDOWE PODŁĄCZENIE
OD DOŁU W KOLEKTORACH
PO SZEROKOŚCI GRZEJNIKA



PRZEGRODA

PRZEGRODA

PRZEGRODA