


Standardowym zasilaniem w grzejniku jest zasilanie dolne lewe lub prawe.



Grzejnik występuje z zasilaniem dolnym lewym lub prawym z rozstawem 50 mm.

W grzejniku VICTORIA z wkładką zaworową króćcem zasilającym zawsze jest króciec wewnętrzny.